

スクリーンセーバーを設定するとき

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

スクリーンセーバーを設定する場合は、次の手順でWindows標準のスクリーンセーバーを選択してください。

ただし、[3Dテキスト]および[ブランク]には設定しないでください。

- ① デスクトップの何も無いところを右クリックし、[個人設定]をクリックします。
- ② [スクリーンセーバー]をクリックします。
- ③ [スクリーンセーバー]の項目で[3Dテキスト]および[ブランク]以外を選び、[OK]をクリックします。

[3Dテキスト]または[ブランク]に設定すると、Windows 7の問題によりスクリーンセーバーが動作しているときにスリープ状態または休止状態への移行処理が正しく行われない場合があります。電源スイッチやキーを操作してもスリープ状態または休止状態から復帰することができません。

この場合、電源スイッチを4秒以上スライドし続け（CF-R8シリーズの場合は押し続け）、強制的に電源を切る必要があり、保存していないデータは消去されます。

